



Installationsanleitung für die Bibliothek der Technischen Richtlinien

► SIMATIC Manager

1. Laden Sie sich die archivierte Bibliothek "Technische Richtlinien Bibliothek-S7" auf Ihren PC und öffnen Sie den SIMATIC Manager.
2. Dearchivieren Sie die Bibliothek über das Menü "Datei => Dearchivieren..."




3. Wählen Sie die archivierte Bibliothek auf Ihrem PC aus.




4. Geben Sie ein Zielverzeichnis an, in dem die Bibliothek installiert werden soll und bestätigen Sie das Dearchivieren im folgenden Dialog.



5. Öffnen Sie die Bibliothek über den Button "OK".



6. Daraufhin öffnet sich die Bibliothek und Sie können die benötigten Bausteine in gewohnter Weise in Ihr Projekt kopieren.




► TIA-Portal


1. Laden Sie sich die archivierte Bibliothek "Technische Richtlinien Bibliothek-TIA" auf Ihren PC und öffnen Sie das TIA-Portal in der Projektansicht.
2. Wählen Sie auf der rechten Seite die Tasktask "Bibliotheken" und öffnen Sie darin den Reiter "Globale Bibliotheken".



3. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste in diesen Reiter und wählen Sie dann den Menüeintrag "Bibliothek dearchivieren..." aus.
4. Wählen Sie dann die archivierte Bibliothek auf Ihrem PC aus.



5. Wählen Sie den Zielordner aus, in dem die Bibliothek installiert werden soll.



6. Daraufhin öffnet sich die Bibliothek und Sie können die benötigten Bausteine in Ihren Programmordner der SPS kopieren.